



В силу особенностей конструкции автоматики газового котла, для ее правильного функционирования необходимо наличие у генератора ярко выраженных нуля и фазы.



Для генератора с изолированной нейтралью (ЗЭСБ-xxx, ЗЭСГ-xxx, ЗИГ-xxx), кроме заземления корпуса генератора, необходимо заземлить также любую из фаз.