

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно использоваться только для личных бытовых целей;
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории РФ продавцами – уполномоченной организацией по контролю качества и официальными сервисными центрами.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения указаний данной инструкции;
- Механических повреждений;
- Химических повреждений и повреждений, вызванных применением неподходящих моющих средств;
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению и/или с нарушением правил и требований безопасности.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с изделием, в котором обнаружены дефекты, полностью заполненного оригинала гарантийного талона на это изделие с печатью продавца и оригинала товарного или кассового чека (выданного продавцом) подтверждающего дату покупки изделия.

Информация о производителе

ЗАО "ЗУБР ОВК" РОССИЯ,
141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 24 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ. ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ. УКАЗАННЫЙ СРОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УРАЖАЕМЫЕ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИЕЙ НЕ ПОСЛЕЖИТ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УТИЛИЗОВАТЬ С БЫТОВЫМ МУСОРом. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ KRATFOOL, JE GMBH (ГЕРМАНИЯ), БЕЗ ИЕГЕН ОТОБРАЖЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЛОГОТИПА В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ НАМ. ИМЕТ ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДСОУЗКОМПАНИИ ЗАО "ЗУБР ОВК" УПолНОМочЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИОНА ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗАО "ЗУБР ОВК" 141002 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, А/Я 36



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Арт. 48155

Термокружка

Краткая характеристика

Изделие представляет собой термос с металлической колбой. Термокружка предназначена для сохранения температуры как горячих, так и холодных напитков.

Требования безопасности

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание получения ожогов и травм никогда не пейте прямо из термокружки при отсутствии крышки и не допускайте попадания горячей жидкости на тело.

Храните термокружку в недоступном для детей месте.

Перед транспортировкой термокружки обязательно убедитесь в том, что она полностью закрыта.

Не переносите термокружку за крышку.

Не храните внутри термокружки острые предметы и не роняйте её. Это может привести к повреждению колбы.

Не оставляйте термокружку вблизи открытых источников огня, нагревательных приборов.

Термокружку нельзя использовать в микроволновых печах.

Проверка термокружки

Перед использованием внимательно осмотрите термокружку. Не используйте ее при наличии механических повреждений, трещин, потертостей. Проверьте термокружку на сохранение вакуума между стенками колбы. Для этого:

- Залейте термокружку кипятком и через 3–5 минут ощупайте внешние стенки;
- Если внешние стенки термокружки ощутимо нагрелись – термокружка неисправна и её необходимо заменить в торговой организации по месту приобретения.

Наполнение термокружки

- Снимите наружную крышку;
- Перед использованием ополосните термокружку теплой водой;
- Налейте в термокружку горячую или холодную воду, в зависимости от того, собираетесь ли Вы переносить в термокружке горячие или холодные напитки, соответственно. Оставьте термокружку на 3–5 минут, затем вылейте из неё воду и налейте напиток, который Вы собираетесь хранить в термокружке;
- При наполнении термокружки не наливайте напитки до самого края. Оставьте до края расстояние не менее 3-х см;
- Закрутите, не прилагая больших усилий, крышку термокружки, вращая ее по часовой стрелке.
Проверьте, что сливной клапан закрыт.

Выливание жидкости

▲ ВНИМАНИЕ

- Откройте крышку термокружки;
- Вылейте необходимое количество жидкости;
- Закройте крышку.

Мойка термоса

Наполняйте термокружку теплой водой после каждого использования.

Тщательно промойте теплой водой и протирайте насухо крышку термокружки.

Тщательно промойте, не снимая, все резиновые уплотнители и места их прилегания.

Не погружайте термокружку в воду и не мойте в посудомоечной машине.

Не используйте растворители, бензин, металлическую мочалку, полировочные и абразивные средства для чистки.

Не применяйте препараты, содержащие хлор.

Бережно обращайтесь с крышкой термокружки.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев от даты приобретения изделия конечным пользователем и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством.