Устранение неполадок

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Меры к устранению				
Домкрат не поднимает номинальный груз	А	Б		Г	Д
Домкрат опускается под воздействием груза	А				Д
Масло просачивается из-под заглушки			В		
Неустойчивая работа насоса		Б		Г	
Рукоятка домкрата поднимается или опускается под грузом					Д
Домкрат не поднимается на максимальную высоту		Б		Г	

А. Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его).

Б. Низкий уровень масла в домкрате. Заполните резервуар гидравлическим маслом до нижнего края маслозаправочного отверстия (см. «Добавление масла»).

В. Переполнен масляный резервуар. Извлеките заглушку и слейте излишек масла (см. «Замена масла»).

Г. В системе воздух (см. «Удаление воздуха из системы»).

Д. Не закрыты клапаны внутри домкрата или внутри домкрата находятся посторонние предметы. Опустите поршень и закройте перепускной клапан. Вручную поднимите поршень за пяту направляющего винта на несколько сантиметров, откройте перепускной клапан, а затем, нажимая на пяту, заставьте поршень опускаться настолько быстро, насколько это возможно.

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

АО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК. ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СРОК ГОДНОСТИ 10 ЛЕТ. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В ОТГРУЗОЧНОЙ ТАРЕ ИЛИ КЕЙСЕ. ДЕМОНСТРЕ, В КОТОРЫХ КЕЙС ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. СОДЕРЖИТЕ ДОМКРАТ В ЧИСТОТЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВЛАГИ ТЩАТЕЛЬНО ПРОТРИТЕ СУХОЙ ГЛАДКОЙ ТКАНЬЮ ВСЕ ДЕТАЛИ ДОМКРАТА. КОГДА ДОМКРАТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПОРШЕНЬ И ПЛУНЖЕР НАСОСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИСХОДИТ ИСПАРЕНИЕ СМАЗКИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОРРОЗИИ И НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОМКРАТА. ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН ПРОТОТИПА ИЗДЕЛИЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ZHEJIANG TOOL & DIES CO.,LTD.ALENTAV, 518 20, 7100 ISOBLINGEN (DEUTSCHLAND).