



Крепеж для маяков

3095-25 | 3095-25-H | 3095-100 | 3095-1000

Инструкция по установке

1. Нанесите на стену вертикальные линии в местах установки «маяков», просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40 мм по линии, из расчета 5 – 6 отверстий на один «маяк».
2. Вставьте в отверстия дюбели 6x30 мм, вкрутите саморезы 3,5x45 мм (или другой длины, если необходимо), и выровняйте по уровню или отвесу головки саморезов крайних «маяков».
3. Наденьте крепления «маяков» на вкрученные саморезы, установите крайние «маяки» в крепления и закрепите заглушками.
4. После установки крайних «маяков» натяните между ними нить и, если это необходимо, скорректируйте положение крайних «маяков» путем вкручивания или выкручивания саморезов, добиваясь минимального расстояния между нитью и наиболее выступающим участком стены.
5. После этого установите промежуточные «маяки».

Рекомендации по установке

1. Если «маяки» слишком тонкие и прогибаются при нажатии, то в первую очередь заполните при помощи шпателя пространство между «маяком» и стеной штукатурной смесью, а затем приступайте к набрасыванию смеси между «маяками». «Маяки» не будут прогибаться под правилом.
2. Если Вы хотите удалить «маяки» сразу после оштукатуривания, то размещайте заглушки всех креплений только с одной стороны - справа или слева. Для удаления раствора проведите широкой отверткой по той стороне «маяка», где расположены заглушки. Затем удалите заглушки и извлеките «маяк».