

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно использоваться только для личных бытовых целей;
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории РФ продавцами – уполномоченной организацией по контролю качества и официальными сервисными центрами.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения указаний данной инструкции;
- Механических повреждений;
- Химических повреждений и повреждений, вызванных применением неподходящих моющих средств;
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению и/или с нарушением правил и требований безопасности.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с изделием, в котором обнаружены дефекты, полностью заполненного оригинала гарантийного талона на это изделие с печатью продавца и оригинала товарного или кассового чека (выданного продавцом) подтверждающего дату покупки изделия.

Информация о производителе

ЗАО "ЗУБР ОВК" РОССИЯ,
141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

При использовании по назначению гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения, при соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. Указанный срок не распространяется на естественныйносостарения, возникшего в процессе эксплуатации, хранения и транспортировки в случаях, противившихся правилам, установленным изготовителем и сертификатом подтверждения соответствия. Не допускается употреблять с изделием металлические компоненты (хромированные детали), гипоаллергенные материалы, детали из пластика, силикона, стекла, керамики и других материалов. Гарантия действует в течение 5 лет со дня покупки (срок действия гарантии 05-04-2014г. включительно). Срок действия гарантии 05-04-2019г. включительно. ЗАО "ЗУБР ОВК" 141002 Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Термос для напитков

Краткая характеристика

Изделие представляет собой термос с металлической колбой. Самое главное достоинство металлической колбы – высокая устойчивость к ударам, по сравнению со стеклянной колбой. Данный термос предназначен как для горячих, так и для холодных напитков.

Требования безопасности

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание получения ожогов и травм никогда не пейте прямо из термоса и не допускайте попадания горячей жидкости на тело. Храните термос в недоступном для детей месте.

Перед транспортировкой термоса обязательно убедитесь в том, что он полностью закрыт.

Не переносите термос за крышку.

Не храните внутри термоса острые предметы и не роняйте его. Это может привести к повреждению колбы.

Не оставляйте термос вблизи открытых источников огня, нагревательных приборов.

Термос нельзя использовать в микроволновых печах.

Проверка термоса

Внимательно осмотрите термос, на нем должны отсутствовать механические повреждения, трещины, потертости. Проверьте термос на сохранение вакуума между стенками колбы. Для этого:

- Залейте термос кипятком и через 3–5 минут ощупайте внешние стенки термоса;
- Если внешние стенки термоса ощутимо нагрелись – термос неисправен и его необходимо обменять в торговой организации по месту приобретения.

Наполнение термоса

- Снимите наружную крышку-чашку;
- Открутите крышку термоса, врашая ее против часовой стрелки;
- Перед использованием ополосните термос теплой водой;
- Налейте в термос горячую или холодную воду, в зависимости от того, собираетесь ли вы переносить в термосе горячие или холодные напитки, соответственно. Оставьте термос на 3–5 минут, затем вылейте из него воду и налейте напиток, который Вы собираетесь хранить в термосе;
- При наполнении термоса не наливайте напитки до самого края горлышка колбы. Оставьте до края горлышка расстояние не менее 3-х см;
- Закрутите, не прилагая больших усилий, крышку термоса, врашая ее по часовой стрелке.
Проверьте, что сливной клапан закрыт;
- Наденьте наружную крышку-чашку.

Выливание жидкости

⚠ ВНИМАНИЕ

- Снимите наружную крышку-чашку;
- Откройте сливной клапан;
- Возьмите термос в руки и вылейте необходимое количество жидкости;
- Закройте сливной клапан;
- Наденьте наружную крышку-чашку.

Мойка термоса

Наполняйте термос теплой водой после каждого использования. Тщательно мойте теплой водой и протирайте насухо крышку термоса.

Тщательно промойте, не снимая, все резиновые уплотнители и места их прилегания.

Не погружайте термос в воду и не мойте термос в посудомоечной машине.

Не используйте растворители, бензин, металлическую мочалку, полировочные и абразивные средства для чистки. Не применяйте препараты, содержащие хлор.

Бережно обращайтесь с крышкой термоса.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев от даты приобретения изделия конечным пользователем и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством.